



## INBETRIEBSETZUNG

**Reinigen** Sie den oberen waagerechten Teil des Armaturenbrettes im Fahrzeug, dann kleben Sie die Klettverschlüsse auf den waagerechten Teil des Armaturenbretts, **unter die** Windschutzscheibe. Befestigen Sie das OBU-Gerät auf die Klettverschlüsse in einer Weise dass die LEDs nach oben sehen und das Gerät eine klare Sicht zum Himmel hat.

Das Gerät ist nicht an die Windschutzscheibe zu befestigen! Nur das oben beschriebene Befestigungsverfahren ist zur richtigen Signalempfang akzeptiert. Verbinden Sie das Gerät mithilfe des Aufladegeräts im Packet mit dem Zigarettenanzündersteckdose. Kontinuierliche Beleuchtung des **BLAUEN** LEDs zeigt die Aufladung.

Das Gerät schaltet sich danach automatisch ein. Es ist empfehlenswert das bediente Gerät in Verbindung mit der Aufladegerät zu lassen.

Es gibt Fahrzeuge dessen Zigarettenanzünder bis zur Zündung nicht füllt, lassen Sie das Fahrzeug in diesem Fall an.

Vor der Nutzung von gebührenpflichtigen Straßen in Ungarn registrieren Sie bitte Ihr OBU, Ihre Firma und Ihr Fahrzeug unter <http://www.hu-go.hu>. Mithilfe der Code mit 12 Ziffern an der im OBU-Paket befindlichen Karte zu Registrierung sind das OBU-Gerät, Ihre Firma und Ihre Fahrzeugdaten zu registrieren. Durch diese Registrierung wird sichergestellt, dass die Straßenbenutzung des Fahrzeugs auf Grund der durch OBU gesandten Streckendaten abgerechnet und somit die mit dem Fahrtweg verbundene Erklärungspflicht erfüllt wird.

Die Vorrichtung erleichtert die Selbsterklärung der im Gebiet von Ungarn in Anspruch genommenen mautpflichtigen Straßenabschnitte. Die Unterlassung, Hinderung oder Manipulierung der Selbsterklärung geht mit einer behördlichen Strafe einher, daher liegt es in der Verantwortung des Fahrzeugfahrers, den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu sichern!

Im Kaufpreis des Geräts ist eine für 24 Monate geltende Gebühr für den Datenverkehr enthalten. Nach Verlauf von 24 Monaten bitte die Auto Securit Zrt. kontaktieren und den Saldo für den Datenverkehr auffüllen!

## ACHTUNG!

- Die OBU-Vorrichtung darf nicht beschädigt oder manipuliert werden!
- Die nicht ordnungsgemäße Benutzung hat eine unangemessene Erklärung der Mautgebühr zur Folge, die mit einer behördlichen Strafe einhergeht!
- Es sollte nicht versucht werden, die OBU-Vorrichtung zu demontieren oder zu reparieren!
- In OBU ist kein durch den Anwender zu reparierender Teil enthalten!
- Es darf nicht ins Feuer geworfen werden!
- Die Entsorgung sollte nach den Regeln der Vernichtung von explosionsgefährlichen elektronischen Abfällen erfolgen!
- Der Betrieb im Gebiet Ungarns muss gemäß der Anleitung erfolgen!
- Außerhalb der Landesgrenzen Ungarns muss die OBU-Einheit ausgeschaltet werden!

## EINSCHALTUNG/AUSSCHALTUNG

Einschaltung erfolgt automatisch, sobald das Gerät mit dem Zigarettenanzünder verbunden ist. Ansonsten, wenn das Gerät nicht mit dem Zigarettenanzünder des Fahrzeugs verbunden ist, ist das Gerät mit einem langen Drücken der Power-Taste ein- oder auszuschalten, was mit kurzem Pfeifen und gleichzeitiger Schwingung auch gezeigt wird. Achtung! Das Gerät ist nicht auszuschalten wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.

## BESTÄTIGUNG DER FAHRZEUGKATEGORIE

Nach dem einmaliges Drücken der Telefon-Taste zeigt die Anzahl der Gepiepen (2, 3 oder 4 Gepiepen) die ausgewählte Fahrzeugkategorie. Wenn die Achsenanzahl der Fahrzeugkombination seit der letzten Einstellung geändert wurde, ändern Sie bitte die Einstellung, damit die richtige Maut abgerechnet wird!

## EINSTELLUNG DER FAHRZEUGKATEGORIE

Zur Wechslung der Fahrzeugkategorie muss man, neben kontinuierlichem Drücken des SOS-Knopfes, durch mehrmaliges Drücken der Telefon-Taste die richtige Achsenanzahl (2-3-4-2-3-4... usw.) auswählen. Loslassung der SOS-Taste löst den Kategorienwechselprozess aus. Mit kontinuierlichem Piepsen zeigt das Gerät, dass es den Kontakt mit dem HU-GO-Server aufzunehmen versucht.

Wenn es geschafft hat den Kontakt aufzunehmen und die Achsenanzahl zu ändern, dann, nach 3 kurzen Gepiepen, zeigt das Gerät die aktuelle Achsenanzahl mit einer kurzen Gepiepe, und der gegebene Kontaktperson erhält eine kurze Textnachricht über die erfolgreiche Änderung. Nach einem Kategorienwechsel prüfen Sie bitte die aktuelle Achsenanzahl mithilfe der Telefon-Taste. Wenn die Kategorienänderung nicht erfolgreich war, setzen Sie sich in Kontakt mit dem rund um die Uhr Call Center und unterbrechen Sie die Straßennutzung.

Gepiepe	Fahrzeugkategorien
2	Zweiachsiges, Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen
3	Dreiachsiges Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen
4	Vier- und Mehrachsiges Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen

## STRASSENUTZUNG

### Achtung!

Bis die **GRÜNE LED-Lampe** blinkt, dürfen Sie die Straße nicht nutzen! Wenn die **GRÜNE LED-Lampe** während der Fahrt blinkt oder überhaupt nicht leuchtet, kann das OBU die Straßennutzberechtigung nicht prüfen. In diesem Fall muss die Fahrt in Einhaltung der Verkehrsregeln unterbrochen werden und der Fehler ist zu beseitigen.

Warten Sie bis die **GRÜNE LED-Lampe** kontinuierlich leuchtet, dann ist die Fahrt wiederaufzunehmen.

## FEHLERBEHEBUNG

### GSM / GPS Kommunikationsverbindung

Wenn die **GRÜNE LED-Lampe** blinkt (1,2, oder 3 Blinken), prüfen Sie ob das Gerät schattiert ist und ob das Gerät eine klare Sicht zum Himmel hat.

## STROMVERSORGUNG

Wenn die blaue LED-Lampe kontinuierlich leuchtet, wird der Akku geladen.

Wenn die blaue LED-Lampe intermittierend blinkt, dann ist die Stromversorgung nicht ausreichend und man muss die Intaktheit des Stromversorgungsanschlusses und die Verbindung zwischen dem Aufladegerät und dem Zigarettenanzünder prüfen. Prüfen Sie die die Verbindung zwischen dem Aufladegerät und dem Zigarettenanzünder.

## TONUND LICHTSIGNALLE

### GRÜNE LED-LAMPE

**3 kurze Blinken / Gepiepen:** Kein GSM-Netz und keine GPS-Navigation

**2 kurze Blinken / Gepiepen:** Kein GSM-Netz

**1 kurze Blink / Gepiepe:** Keine GPS-Navigation

**Kontinuierliche Beleuchtung:** Das Gerät ist betriebsbereit es gibt GPS-Signal und GSM-Netz)

**Keine Beleuchtung:** Das Gerät ist ausgeschaltet

### BLAUE LED-LAMPE

**Keine Beleuchtung:** Keine Akkuaufladung

**Intermittendes Blinken:** Akkuspannung ist niedrig und das Gerät wird sich bald entladen.

**Kontinuierliche Beleuchtung:** Der Akku lädt auf

**Beim Ausfall der Stromversorgung:** 2 Sekunden langes Pfeifen

Bei allen Störmeldungen kann man den Signalton mit irgendwelcher Taste aufhören.

**Wenn eine der obigen Störmeldungen während der Fahrt vorkommt, kann das OBU die Straßennutzberechtigung nicht prüfen.**

**In diesem Fall muss die Fahrt in Einhaltung der Verkehrsregeln unterbrochen werden und der Fehler ist zu beseitigen.**

Im Störfall, rufen Sie die rund um die Uhr Call Center:

**+36 (1) 555 4400**

**+36 (20) 455 8386**

**+36 (30) 933 3446**

**Auto Securit Zrt.**